

DELTA®-FOXX PLUS/DELTA®-FOXX

Pokyny pro montáž

- 1. Jednotlivé pásy se pokládají na bednění nebo pochozím podkladu rovnoběžně s okapem a s přesahem 10-15 cm. Kotvení pásů se provádí v místě následného přesahu, ne v ploše! Kotvení lze provést pomocí sponek mechanické sponkovačky nebo lepenkovými hřebíky v horní třetině následného přesahu. Rozteč kotvicích prvků by měla být ca. 10 cm. Svislé napojení pásů se provádí v místě kontralátí. Spoje do kříže nejsou přípustné.
- 2. Pásy DELTA®-FOXX PLUS jsou opatřeny dvěma integrovanými samolepicími přesahy a při pokládce se slepují do sebe. Po položení pásů se sejme ochranný film z obou samolepicích okrajů a provede se slepení pásů. U DELTA®-FOXX se ke slepení použije lepidlo DELTA®-PREN. V obou případech je nutné, aby pásy ležely rovně, bez záhybů, boulí apod.
- 3. U prostupů střešním pláštěm musí být fólie vytažena na prostupy tak, aby se zabránilo vnikání vlhkosti a sněhu. Nad prostupem se pak provede fóliový okap z fólie DELTA®-FOXX PLUS/DELTA®-FOXX tak, aby voda byla odváděna na sousední volné krokvě pole. Při řešení vodotěsného podstřeší se fóliový okap přilepí shora na fólii lepidlem DELTA®-PREN. Maloformátové prostupy se těsní pomocí DELTA®-FLEXX BAND. Všechny přesahy musejí být po vodě směrem k okapové hraně. Fólie vytažená na prostupy se zajistí kartušovým tmelem DELTA®-THAN a mechanicky se přikotví. Rohy se zajistí pomocí pásky DELTA®-FLEXX BAND. V případě řešení vodotěsného podstřeší PHI 3. stupně třídy A, se páska lepí zásadně na fólii impregnovanou v místě lepení lepidlem DELTA®-PREN.
- 4. Ve štítě je fólie položena s dostatečným přesahem a po nalaťování se ohne a přikotví z boku střešních latí.
- 5. Pás se pokládá spojitě přes hřeben, úžlabí i nároží; v případě řešení vodotěsného podstřeší - PHI 3. stupně, třídy A- se střecha musí řešit jako dvouplášťová, zateplená do hřebene. Kontralatě se podtěsňují páskou DELTA®-NB 50 a všechny detaily musí být řešeny vodotěsně.



- 6. V okapové hraně musí být pás doveden na okapnici a přilepen pomocí DELTA®-PREN.

Další informace o výrobku včetně DELTA®-Střešních detailů najdete na adrese www.dorken.cz, nebo kontaktujte naši kancelář.

■ **Pojistná hydroizolace Pás na bednění**

■ **Pro dvouplášťové bedněné šikmé střechy**

■ **Novostavby Rekonstrukce**