

## DELTA<sup>®</sup>-TRELA

### Pokyny pro montáž

- 1. DELTA<sup>®</sup>-TRELA se pokládá rovnoběžně s okapem. Profílovaná rohož směřuje vždy nahoru ke krytině. 10 cm široký okraj bez strukturované rohože je umístěn nahore blíže k hřebeni. V tomto pásu se fólie kotví např. lepenkovými hřebíky.
- 2. Další pás se pokládá s přesahem přes plochý okraj. Tím je zajištěn odtok vody směrem k okapové hraně. Díky stlačitelné strukturované rohoži se kotvení může provádět standardními příponkami a standardními hřebíky.
- 3. Pro vytvoření stranového přesahu v šíři 10 cm se oddělí strukturovaná rohož od podkladního pásu a odstříhne se. To samé platí i pro napojení na detaily – úžlabí, střešní nástavby apod. Díky symetrickému uspořádání nopů se DELTA<sup>®</sup>-TRELA při řešení detailů může položit stranově libovolně. V oblastech přechodů, kde strukturovaná rohož není třeba, se pracuje s fólií DELTA<sup>®</sup>-VENT S (= nosný pás DELTA<sup>®</sup>-TRELA). Tím je zajištěno použití shodných materiálů.



Podrobnější pokyny pro montáž DELTA<sup>®</sup>-TRELA naleznete na internetu na adrese [www.dorken.cz](http://www.dorken.cz).

■ Strukturovaná dělicí vrstva

■ Pro všechny šikmé střechy s plechovou krytinou

■ Novostavby  
Rekonstrukce